

EB5B エラーコード一覧

※下記に記載のないエラーコードが表示された場合、弊社HPお問い合わせフォームまでご相談ください。

コード	エラー内容	対策
バッテリー関連エラー		
E1	バッテリー過電圧	放電による自動復帰
E2	バッテリー低電圧	充電による自動復帰
E4	充電過電流	放電による自動復帰
E5	バッテリー過温度	電池温度が55°C以下になれば、充放電自動復帰
E6	バッテリー低温	電池温度が-15°C以上になれば放電自動復帰、 5°C以上になれば充電自動復帰
E7	単セル高電圧	放電による自動復帰
E8	単セル低電圧	充電による自動復帰
Eb	増設バッテリー過負荷	全ての外部接続を外し、16秒後自動復帰
Ed	増設バッテリーショート	全ての外部接続を外し、16秒後自動復帰
EF	増設バッテリー負荷ショート	全ての外部接続を外し、16秒後自動復帰
DC出力関連エラー		
d1	シガーソケットor防水ソケット出力の過電流	対象箇所の接続を外し、DCスイッチを再起動
d2	ワイヤレス充電過電流	対象箇所の接続を外し、DCスイッチを再起動
d3	DCプラグ(5521)過電流	対象箇所の接続を外し、DCスイッチを再起動
d4	TYPE-C入力 of 過電流	対象箇所の接続を外し、DCスイッチを再起動
d5	DC入力 of 過電流	DCの接続を外し、DCスイッチを再起動
d6	TYPE-C入力 of 過電圧	対象箇所の接続を外し、DCスイッチを再起動
d7	DC入力 of 過電圧	DCの接続を外し、DCスイッチを再起動
d8	TYPE-C入力 of 低電圧	対象箇所の接続を外し、DCスイッチを再起動
d9	DC入力 of 低電圧	DCの接続を外し、DCスイッチを再起動
dA	電池内部過温度	電池内部温度が60°C以下になれば、自動復帰
U5	Type-C 100W出力故障	対象箇所の接続を外し、DCスイッチを再起動
AC出力関連エラー		
F2	AC過負荷	接続機器の消費電力を確認して下さい
F3	AC T1過温度	ヒートシンクが70°C以下になれば、自動復帰
F4	AC T1低温	ヒートシンクが-30°C以上になれば、自動復帰
F5	AC T2過温度	ヒートシンクが70°C以下になれば、自動復帰
F6	AC T2低温	ヒートシンクが-30°C以上になれば、自動復帰
F7	AC低電圧	ACの接続を外し、ACスイッチを再起動
F8	ACショート	ACの接続を外し、ACスイッチを再起動
F9	動作環境過温度	電池内部温度が65°C以下になれば、自動復帰
P5	ACアダプター過電圧	ACアダプターの接続を外し、自動復帰
USB出力関連エラー		
U1	USB1 出力故障	USBの接続を外し、自動復帰
U2	USB2 出力故障	USBの接続を外し、自動復帰
U3	USB3 出力故障	USBの接続を外し、自動復帰
U4	USB4 出力故障	USBの接続を外し、自動復帰
ソーラーパネル関連エラー		
P1	ソーラーパネル 入力 of 過電圧	入力電圧が43V以下になれば、自動復帰
P2	ソーラーパネル出力 of 過電圧	出力電圧が41V以下になれば、自動復帰
P3	ソーラーパネル過電流	ソーラーパネルの接続を外し、自動復帰