

EB5B-Bat エラーコード一覧

※下記に記載のないエラーコードが表示された場合、弊社HPお問い合わせフォームまでご相談ください。

コード	エラー内容	対策
E1	バッテリー過電圧	放電による自動復帰
E2	バッテリー低電圧	充電による自動復帰
E4	充電過電流	放電による自動復帰
E5	バッテリー過温度	電池温度が55°C以下になれば、充放電自動復帰
E6	バッテリー低温	電池温度が-15°C以上になれば放電自動復帰、 5°C以上になれば充電自動復帰
E7	単セル高電圧	放電による自動復帰
E8	単セル低電圧	充電による自動復帰
E9	バッテリー過負荷	全ての外部接続を外し、16秒後自動復帰
Eb	バッテリーショート	全ての外部接続を外し、16秒後自動復帰